

LUCKY STAR

Gebruiksaanwijzing

RESET

Druk op de RESET toets en blijf deze vasthouden, druk daarna op de SELECT toets.
Alle vensters lichten op om een controle te kunnen uitvoeren.

JACKPOT

Methet apparaat in de RESET functie druk op de RESET toets en blijf deze vasthouden.
Het Jackpot getal wordt getoond.

Druk op de SELECT toets om dit getal te wijzigen.

Tijdens het spel zal het venster knippen één getal voordat het Jackpot getal wordt getrokken.

N.B. Het Jackpot getal vervalt als de Lucky Star wordt uitgeschakeld.

Indien gewenst kan dit opnieuw worden ingesteld.

GETALLEN OPROEPEN

Druk op de SELECT toets, het getal wordt getoond op het afroepvenster en de corresponderende LED zal oplichten op het controlevenster.

Bij het loslaten van de toets verschijnt het getal op het grote venster voor de spelers.

AANTAL AFGEROEPEN GETALLEN

Druk tijdens het spel op de RESET toets en blijf deze vasthouden om het aantal afgeroepen getallen te tonen op het afroepvenster.

SPELKEUZE

Zet de Lucky Star in de RESET functie.

Druk op de schakelaar aan de zijkant.

De spellengte wordt getoond op het venster.

Met de schakelaar kan de spelkeuze worden gewijzigd in 1-75 of 1-90 Bingo.

BINGO-RING vof

Dick Schlosser
Hoekeindseweg 79, 2665 KB Bleiswijk

Tel: 010-5215892

GSM: 06-53721282

<http://www.bingo-ring.com>

info@bingo-ring.com