

MICRON 2000

Gebruiksaanwijzing

GETALLEN OPROEPEN

Druk op de SELECT toets en blijf deze vasthouden, het getal wordt getoond op het afroepvenster en de corresponderende LED zal oplichten op het controlevenster. Bij het loslaten van de toets verschijnt het getal op het grote venster voor de spelers.

AANTAL AFGEROEPEN GETALLEN

Druk tijdens het spel op de RESET toets en blijf deze vasthouden om het aantal afgeroepen getallen te tonen op het afroepvenster.

RESET

Druk tweemaal op de RESET toets om het spel af te sluiten. Hierna kan met een nieuwe spelronde worden begonnen.

SPELKEUZE

Met de Micron 2000 in de RESET functie, druk op de GAME LENGTH toets en blijf deze vasthouden.

De spellengte wordt getoond op het venster. Druk op de SELECT toets en de de spelkeuze kan worden gewijzigd in 1-75, 1-80 of 1-90 Bingo.

JACKPOT

De Jackpot functie dient als geheugensteuntje om de spelleider erop te wijzen dat het aantal afroepen een bepaalde waarde bereikt.

Dit kan een aanwijzing zijn voor een controle of als er een Jackpot prijs wordt gegeven op een vooraf bepaald aantal getallen.

JACKPOT GETAL INSTELLEN

Met het apparaat in de RESET functie druk op de JACKPOT toets.

Het Jackpot getal wordt getoond.

Druk op JACKPOT UP of JACKPOT DOWN om het getal te wijzigen.

Tijdens het spel zal het venster knipperen één getal voordat het Jackpot getal wordt getrokken.

Gefeliciteerd met uw aankoop.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt ons als volgt bereiken:

DGS Games
Hoekeindseweg 79
2665 KB Bleiswijk
Tel. 010-5215892
Fax. 010-5214833
GSM. 06-53721282
Mail. info@dgsgames.nl
Web. www.dgsgames.nl