

# ★ ★ ★ SUPER STAR ★ ★ ★

Bij het inschakelen wordt de Super Star ingesteld op 1-90 Bingo.  
Alle lampjes gaan oplichten voor een test en de Spellengte wordt getoond.  
De Super Star onthoudt het laatst gespeelde spel.  
Zie hieronder hoe u de Spellengte kunt wijzigen.

## **GETALLEN OPROEPEN**

Druk op de SELECT toets, het getal wordt getoond op het afroepvenster en de corresponderende LED zal oplichten op het controlevenster.  
Bij het loslaten van de toets verschijnt het getal op het grote venster voor de spelers.

## **AANTAL AFGEROEPEN GETALLEN**

Druk tijdens het spel op de RESET toets en blijf deze vasthouden om het aantal afgeroepen getallen te tonen op het afroepvenster.

## **RESET**

Druk op de RESET toets en blijf deze vasthouden, druk dan op de SELECT toets.  
Alle vensters zullen oplichten om een check uit te voeren, daarna wordt het spel GERESSET.

## **SPELKEUZE**

Met de Super Star in de RESET, druk op de MODE toets en blijf deze vasthouden.  
De spellengte wordt getoond op het venster. Druk op de SELECT toets en de en de spelkeuze kan worden gewijzigd in 1-75, 1-80 of 1-90 Bingo.

## **JACKPOT**

De Jackpot functie dient als geheugensteuntje om de spelleider erop te wijzen dat het aantal afroepen een bepaalde waarde bereikt.  
Dit kan een aanwijzing zijn voor een controle of als er een Jackpot prijs wordt gegeven op een vooraf bepaald aantal getallen.

## **JACKPOT GETAL INSTELLEN**

Met het apparaat in de RESET functie druk op de RESET toets en blijf deze vasthouden.  
Het Jackpot getal wordt getoond. Druk op SELECT om het getal te wijzigen.  
Tijdens het spel zal het venster knipperen één getal voordat het Jackpot getal wordt getrokken.

## **B.I.N.G.O. FUNCTIE**

Als er tijdens een spel Bingo is geroepen en deze wordt gecontroleerd, kan de spelleider de MODE toets indrukken en het BINGO venster aan de kant van het publiek zal gaan knipperen om aan te geven dat er een Bingoprijs is gewonnen. Het venster zal blijven knipperen tot er een toets wordt ingedrukt. SELECT als het een foute Bingo was of de RESET volgorde om een nieuw spel te starten.

**Let op: Garantie vervalt bij het gebruik van een niet originele netvoeding!**